

360智能摄像机 用户使用手册

装箱清单

打开包装后请您确认主机是否完好,配件是否齐全。

- 1) 摄像机主机x1
- 2) 电源适配器x1
- 3) 产品说明书x1
- 4) 墙上定位贴纸x1
- 5) 密封胶套套件x1
- 6) 安装螺钉x3

产品外观

使用指南

1) 连接电源

在使用APP添加摄像机之前请参考下图并根据下面提示进行连接。

- ① 将摄像机接上电源
- ② 连接WiFi

摄像机只支持频段2.4GHz(IEEE802.11b/g/n), 不支持频段5GHz(IEEE802.11a/ac)。

温馨提示:

- ① 请确保您使用的路由器可以接通外网,从而在连接成功后可以在外网访问摄像机。
- ② 使用前请撕掉镜头保护膜。

2) 下载并安装APP

扫描下方二维码,点击“下载APP”并完成安装。

网页访问方式
默认IP:192.168.1.217 用户名:admin 初始密码:空
注意:务必保证电脑和摄像机在同一局域网内。在浏览器地址栏输入摄像机默认IP地址即可

3) 添加摄像机

- ① 打开摄像机APP,点击“快速注册”按钮,如已有360账号,可直接点击“登录”按钮。
- ② 登录后,点击界面右上角的“+”按钮(见图一),页面跳转后,点击“连接我的摄像机”按钮(见图二),选择对应的设备型号即可完成添加。

备注:

- ① 按照语音提示,将手机靠近摄像机前面的MIC孔,点击发送声波。
- ② 声波配对时,请保持周边环境安静。

安装方式

注:以下问题可能导致摄像机联网失败,建议避免。

- 检查是否开启了WiFi防蹭网,此设置可能会导致摄像机无法正常联网。
- 请确保摄像机连接2.4GHz频段的WiFi。
- 摄像机暂时不支持WPA/WPA2企业级的WiFi,请选择其他WiFi。
- 建议连接非桥接的WiFi。

③ 添加摄像机成功,开启您的好奇之旅吧!

封面

扫描二维码下载360摄像机

关注360智能家居售后服务号

jia.mall.360.com 400-6822-360

安装说明

1) 安装机身

请按照下图步骤安装机身。

- ① 将定位贴纸粘于墙面,并按图示位置钻孔。
- ② 将膨胀螺栓按照定位贴纸孔位打入墙体。
- ③ 使用螺丝钉将机身底座固定。

2) 调节机身角度

拧松旋钮和螺丝,可以对摄像机机身进行角度调节,调节完成后,请先拧紧旋钮,再拧紧螺丝。

提示:

- ① 请自行调整安装角度并拧紧旋钮和螺丝。
- ② 如需重新调节角度,需松动旋钮和螺丝后再进行调节。
- ③ 注意控制调整螺丝次数(拧紧会对连接件有磨损)。

尾线防水操作示意图

- 1-1 将红色O型圈装置在网口座处(见①)
- 1-2 将网线依次穿过④③②,插在网口座
- 1-3 将②③④处拧紧

2-1 将⑤电源线插入⑥电源接口处

天线方向调节

错误示范

注意:当天线方向与摄像机的朝向水平时,会影响信号接收。

常见问题

摄像机发热是正常的吗?
摄像机正常工作时会有一定程度的发热,属于正常现象,请您放心使用,适用温度范围:-30-60℃。

重要声明

1) 个人信息安全

为了您和家人的安全,请务必确保您购买的产品未被未经许可的人绑定。360会采取严格的措施来保护您和家人信息的安全。

2) 有害物质含量状态说明

有害物质及元素	塑胶壳体	电源板组件	电源线	适配器	镜头
铅(Pb)	○	×	×	×	○
汞(Hg)	○	○	○	○	○
镉(Cd)	○	○	○	○	○
六价铬(Cr(VI))	○	○	○	○	○
多溴联苯(PBB)	○	○	○	○	○
多溴二苯醚(PBDE)	○	○	○	○	○

本表格依据SJ/T11364B规定编制。
○:表示该有害物质在该部件所有均质材料中的含量均在GB/T2657标准规定的限量要求以下。
×:表示该有害物质至少在该部件的某一均质材料中的含量超出GB/T2657标准规定的限量要求,但符合GB标准物质目录限用物质应用例外清单的限量要求。

备注:表中标记“×”的部分中的少量特殊用途的贴片电子元器件(如高压电阻、陶瓷电阻、二极管等)中的铅含量可能≥0.1%、螺钉、数据板中的锡层采用性能较佳的合金,其铅含量也可能≥0.1%。这些器件均符合欧盟RoHS指令要求的豁免条款,现阶段由于全球技术发展水平的限制无任何可替代的技术和部件,产品外部可接触件的铅含量均符合环保要求。

售后服务

1) 360智能摄像机产品保修政策

1. 自购买之日起7日内,出现产品质量问题,您可按发票价格一次性退换货或更换同款车型。
2. 自购买之日起15日内,出现产品质量问题,您可更换同款车型。
3. 自购买之日起12个月内,出现产品质量问题,可为您提供维修服务。
4. 因不可抗力造成的损坏,不在保修范围内。

2) 360智能摄像机产品非保修政策

1. 无“三包”凭证或超过“三包”有效期。
2. 未按产品说明要求使用、维护、保管而造成损坏的,未经360授权拆修造成损坏的。
3. 因不可抗力造成的损坏。
4. 产品在使用过程中正常的脱色和损耗不在保修范围内。

联系我们

服务热线电话: 400-6822-360
服务网址: <http://jia.mall.360.com>

360智能摄像机三包凭证

1) 用户信息

姓名: _____ 电话: _____
邮政编码: _____ 电子邮箱: _____

2) 产品资料

联系地址: _____
颜色: _____
主机机身SN号: _____

3) 维修记录

送修记录	故障现象	受理日期	维修员签字


封底

AW2C-说明书

材质:105g哑粉,风琴折

成品折后尺寸:77X120mm

成品展开尺寸:693X120mm



折叠效果